

Fönsterlyften “Dolly”

Beskrivning Fönsterlyft (skötselanvisning)

OBM's fönsterlyft är till för att lyfta och transportera fönster.

Den klarar maximalt 150 kg tunga fönster.

För att lyften skall fungera tillfredställande är det av största vikt att den sköts och hanteras på rätt sätt.

1. Innan användning måste transportsäkringen öppnas.
2. Sugkopparna måste vara hela och rena, rengör ALLTID glaset med en trasa så att ej sugkopparna släpper.
3. Vid förvaring montera de bifogade skyddslocken.
4. Se till att lederna på hållarna för sugkopparna är lätt insmorda med en tunn olja.
5. Se till att stödjärnet med hjulet är monterat på rätt höjd ovanför utsalningen samt med avstånd från väggen.
6. Kontrollera att vajern i vinschen inte har några skador eller på annat sätt är förstörd
7. Kontrollera att gasfjädern i stödet för vinklingen fungerar korrekt.
8. Kontrollera att bromsarna på hjulen fungerar korrekt.
9. Fönsterlyften får endast användas på släta golv utan hinder.
10. Vid reparation eller utbyte av delar, måste tillverkaren kontaktas för instruktion.
11. Förvaras inomhus i torr miljö.

